

# NÁVOD K OBSLUZE

Obličejová sauna v přenosném provedení  
**BeautyRelax BR-2560**

## STEAMTOUCH HEAT



Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

**Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.**

## **UPOZORNĚNÍ**

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbitý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.



## ÚČEL POUŽITÍ

Obličejová sauna v přenosném provedení BeautyRelax Steamtouch Heat přispívá k dokonalému vyčištění pleti do hloubky kožních pórů. Unikátní technologie nano vaporizace. Negativní ionizace pro násobně lepší vstřebávání kosmetických krémů a sér. Kompaktní rozměry. Ovládání pomocí jednoho tlačítka. Nádržka: 30ml.

## SPECIFIKACE

- Horká pára pro okamžité otevření kožních pórů
- Přispívá k dokonalému vyčištění pleti
- Používejte stejnou technologii hydratace pleti, jako dermatologové
- Čistěte kožní póry přirozenou cestou
- Objevte terapeutické účinky působení negativní ionizace
- Násobně lepší vstřebávání kosmetických krémů a sér
- Ultratenký design s maximální stabilitou
- Jednoduché ovládání pomocí jednoho tlačítka
- Možnost použití vonných olejíčků pro aromaterapii
- Orientační teplota: 45°C až 66°C
- Napájení: nabíjecí Li-ion baterie
- Kapacita nádržky: 30ml
- Nabíjení: USB kabel typu C (součást balení)
- Rozměry: 21x11x10cm
- Hmotnost: 390g

## POPIS PŘÍSTROJE



1. Otvor do nádržky na vodu
2. Nádržka na vodu
3. Výstup na proudění páry
4. Tlačítko ON/OFF
5. Vstup pro nabíjecí kabel

## POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- 1.** Nabijte dostatečně baterii. Technologie přeměny vody na páru má poměrně velký odběr elektrické energie. Aby přístroj pracoval správně, vždy musí být baterie dostatečně nabitá.
- 2.** Naplňte nádržku vodou. Vždy používejte výhradně destilovanou vodu. Zabráníte tím zanesení generátoru páry vodním kamenem. Nádržku naplňte do 1/3 maximálně do 1/2 kapacity. Pro naplnění nádržky vždy používejte plničku, která je součástí balení. Nádržku vždy pevně zavřete úplným zamáčknutím gumové krytky.
- 3.** Stiskněte dlouze tlačítko **ON/OFF**. Za několik vteřin zahájí přístroj generování páry.
- 4.** Přístroj má automatický časovač. Po uplynutí 3 až 4 minut se automaticky vypne.
- 5.** Pokud modrá světelná signalizace bliká, je třeba baterii nabít.
- 6.** Průběh nabíjení signalizuje červená blikající světelná signalizace. Jakmile blikání ustane, nabíjení je dokončeno. Délka nabíjení závisí na stavu a kondici baterie.
- 7.** S přístrojem se pohybujte v oblasti obličeje ve vzdálenosti 5 až 10cm. Délku ošetření zvolte tak, aby pára plně pokryla celou plochu obličeje. Hlavním smyslem použití přístroje je stimulace obličeje pomocí páry, kdy dojde k otevření kožních pórů. Čištění pleti a další fáze ošetření pokožky jsou tak mnohem efektivnější. Unikátnost přístroje spočívá v bezdrátovém použití. Jako jediný na trhu má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii. Nepotřebujete žádné napájecí kabely v okamžiku použití přístroje.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

## CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

## DOVOZCE

**SANTADRIA s.r.o.**, Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00  
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:  
Email: [mh@santadria.cz](mailto:mh@santadria.cz)

# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

**SANTADRIA s.r.o.**

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

## Obličejová sauna v přenosném provedení

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-1470**

EAN: **8594166119437**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax STEAMTOUCH HEAT**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Podrobnosti jsou uvedeny v test reportu číslo: CTA-01-1905008

Přístroj není zdravotnický prostředek.

### Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno Dne: 20.6.2022